

Montagevoorschrift

Middendeel regeltoestel M 203 voor HS 2102

Montage

1. Regeltoestel stroomloos schakelen (door hoofdschakelaar of zekering).
2. Kap van regeltoestel verwijderen.
3. Middendeel van regeltoestel eruitnemen. Strippen aan de zijkant ombuigen en middendeel verwijderen.
4. Stekker verwijderen.
5. Stekker in de klemmenstrook van het nieuwe middendeel steken.

Attentie

Let er in ieder geval op dat de stekker aan beide zijde gelijk wordt ingestoken. Als de stekker niet behoorlijk wordt ingestoken, kan de electronica worden beschadigd.

6. Middendeel weer in de strippen steken en kap van het regeltoestel vastschroeven.
7. Installatie inschakelen en laten proefdraaien.

